

Onderhoud Horloges

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alvorens u het horloge in gebruik neemt.
- Laat de waterdichtheid elk jaar nagaan door een deskundige horlogemaker.
- Als uw horloge heeft stilgelegd, windt u uw mechanisch automatisch horloge weer op met de kroon alvorens u het weer draagt. Nooit schudden!
- Als u uw horloge wil opwinden, moet u het in elk geval uitdoen om te vermijden dat u de opwindstift breekt.
- Oefen geen extra druk uit op de kroon tijdens het opwinden want dat gaat de veer spannen en kan deze beschadigd geraken.
- Kom niet aan de opwindkroon en gebruik de chronograaf functie niet onder water. Schroef de kroon eventueel goed aan, zodat er geen water in de kast kan dringen.
- Spoel uw (waterdicht) horloge en armband goed met zacht water na een duik in de zee om de corroderende werking van et zout tegen te gaan.
- Onthoud u van heftige sport als u geen horloge draagt dat voor dergelijke activiteiten onderworpen is. Bescherm, in het algemeen, uw horloge tegen vallen en schokken.
- Laat een opgebruikte batterij nooit binnenin het mechanisme zitten, als ze oxideert kan ze het loopwerk ernstig en zelfs voorgoed beschadigen.
- Maak nooit, hoe nieuwsgierig ook, zelf uw horloge open. Elke ingreep dient te gebeuren door een erkend specialist die een specifieke opleiding hiervoor heeft gekregen. Hij is dus bijzonder onderlegd om onderhoud te plaatse uit te voeren en desgevallend het horloge naar een erkend service center te sturen.
- Laat uw horloge geregeld controleren door een specialist. Het mechanisme wordt zorgvuldig schoongemaakt en de waterdichtheid wordt getest.
- Vette producten, parfums, stof en kleine deeltjes zetten zich vast op de zichtbare gedeeltes van uw horloge en ook scharnieren van metalen armbanden. Een spoeling na onderhoud met water geeft het voorwerp al zijn glans terug.

